



Manual del usuario



 Español

Contenido e instrucciones de seguridad

I Instrucciones de seguridad y declaración de conformidad	2-3
I Volumen de suministro y elementos de mando	4
I Teclas de función y pantalla digital	5
I Instrucciones de uso & Instrucciones de eliminación	6-9
I FAQ	10-11

Instrucciones de seguridad

I Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el aparato por primera vez.

Retire todo el embalaje antes de utilizar el aparato.

Este aparato está destinado al uso doméstico. Si se utiliza de forma inadecuada o contraria a estas instrucciones, el fabricante declina toda responsabilidad y la garantía queda anulada.

I No tire del cable de alimentación del aparato para desenchufarlo. Desconecte siempre el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice el aparato.

I Este aparato debe utilizarse sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Asegúrese de que el soporte resistente al calor para la prensa térmica también esté colocado sobre una superficie estable, plana y resistente al calor.

I Este aparato no es adecuado para personas

cuya integridad física o psíquica o capacidades perceptivas estén mermadas o personas con falta de conocimientos y experiencia.

I Este producto no es apto para niños. Este aparato no es adecuado para jugar con él. Asegúrese de que el aparato y el enchufe estén fuera del alcance de niños menores de 8 años.

I No deje el aparato sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica o aún no se haya enfriado (aproximadamente 1 hora después de su uso).

I El aparato no debe utilizarse si presenta daños visibles, se ha caído o no se comporta de la forma prevista.

I Antes de utilizar el aparato, compruebe que el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados ni desgastados. Enrolle completamente el cable de alimentación antes de enchufar el aparato a la toma de corriente. No pase el cable de alimentación por encima de bordes afilados



Contenido e instrucciones de seguridad

o fuentes de calor. Asegúrese de que el cable no se acerque a la superficie de presión del aparato. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, repárelos antes de utilizar el aparato.

■ No abra el aparato ni otros componentes (incluidos el enchufe y el cable de alimentación). Las reparaciones sólo deben ser realizadas por talleres autorizados.

■ No sumerja nunca el aparato en agua u otros líquidos.

■ Deje que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo (aproximadamente 1 hora después de su uso).

■ Conserve estas instrucciones para futuras consultas.

■ Consejo: Conserve la caja de cartón original. Así protegerá la prensa térmica de forma óptima y podrá transportarla de forma segura en caso de reclamación de la garantía.

■ Este aparato contiene materias primas que pueden reciclarse. Deseche este aparato de forma respetuosa con el medio ambiente en un centro de recogida de su ciudad o municipio.



Desenchufe el cable de alimentación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este aparato eléctrico y electrónico no debe eliminarse junto con los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil. El aparato debe recogerse por separado para permitir su tratamiento adecuado, reutilización, reciclaje y valorización.



WEEE-
Reg.Nr.
DE72497967

Siempre que sea posible y sin dañar el aparato, retire antes de su eliminación las pilas, baterías o lámparas que contenga y deposítelas por separado conforme a la normativa aplicable.

El usuario final es responsable de eliminar, antes de la entrega del aparato usado, cualquier dato personal que pueda estar almacenado en él. Para obtener información sobre los sistemas de recogida y devolución disponibles, póngase en contacto con las autoridades locales competentes, con su distribuidor o con el sistema nacional de recogida aplicable.



Peligro debido a aplastamiento



Peligro debido a superficie caliente



Indicaciones generales
Símbolo de peligro

Alcance y elementos operativos

- 1 x plottiX iXpress Midi
- 1 x Estante resistente al calor
- 1 x Manual del usuario



Tamaño del producto: 215 x 158 x 111 mm (LxAxA) **Energía:** 1000W

Tamaño de la placa calefactora: 120 x 175mm **Tensión:** 220V-230V





Interruptor de encendido/apagado

Para encender y apagar la prensa térmica iXpress Midi.



Botón TEMP

1. Pulse el botón TEMP para entrar en el modo de ajuste de la temperatura. El indicador de temperatura empieza a parpadear en la pantalla.
2. Utilice los botones   para seleccionar la temperatura deseada para su transferencia. Puede ajustar un valor entre 100°C y 205°C en incrementos de 5.
3. Pulse de nuevo el botón TEMP para guardar el ajuste actual, alternatively la pulsación guarda el ajuste después de 5 segundos sin entrada.

Nota:

Mantenga pulsado el botón TEMP si desea cambiar la escala de temperatura de Fahrenheit a Celsius.



Botón TIMER

1. Pulse el botón TIMER para entrar en el modo de ajuste de la cuenta atrás. La indicación de la hora comienza a parpadear en la pantalla.
2. Utiliza los botones   para ajustar la cuenta atrás deseada para su transmisión. Puede ajustar un valor entre 1 y 600 segundos.
3. Pulse de nuevo el botón TIMER para guardar el ajuste, alternatively la pulsación guarda los ajustes después de 5 segundos sin entrada.



Botón START

1. Pulse el botón START para iniciar la cuenta atrás. La cuenta atrás se muestra en la pantalla.
2. En cuanto finaliza la cuenta atrás, suena tres veces una señal acústica.

Instrucciones de uso

Pantalla digital



1



Coloque la prensa en el estante resistente al calor.

2



Inserte el enchufe en la toma de corriente.

Asegúrese de que la tensión de red de la toma coincide con la tensión de red especificada para el iXpress Midi.



Nota:

En cuanto no utilice la prensa, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Instrucciones de uso

3



Pulse el interruptor de encendido/apagado para encender la prensa. La prensa empieza a calentarse.



Atención:

Tenga en cuenta que la prensa térmica se calienta en función del ajuste de temperatura. ¡Existe riesgo de quemaduras si la tocas!

4



Ajuste la temperatura de transferencia deseada (botón TEMP) y el tiempo de pulsación (botón TIMER) como se explica en la página 6.

5



Una vez que haya ajustado los valores deseados para la temperatura y el tiempo, la prensa se precalienta a la temperatura deseada. Ahora espere hasta que el indicador de temperatura haya alcanzado la temperatura ajustada.

En cuanto la prensa haya alcanzado la temperatura deseada, sonará una señal acústica y el botón START se iluminará en verde.

Instrucciones de uso

6



Durante el precalentamiento, puede colocar el material sobre una base adecuada, como el tapete de silicona para prensas térmicas, y colocar el diseño que desea transferir sobre el material.

Consejo: Si quieres prensar un tejido, prénsalo previamente durante 3-5 segundos para eliminar las arrugas y la humedad.

7



Ahora coloque la prensa sobre el diseño a transferir e inicie la cuenta atrás pulsando el botón START.

Atención:

Asegúrese de que la superficie de trabajo contiene únicamente el medio a prensar y el motivo. Existe riesgo de aplastamiento.

8



Presione hasta que finalice la cuenta atrás. En cuanto finalice la cuenta atrás, sonará tres veces la señal acústica y se habrá completado la transmisión.

9



Vuelva a colocar la iXpress Midi en la bandeja resistente al calor. Pulse el interruptor de encendido/apagado para apagar la prensa.

Atención: Si no utiliza la iXpress Midi durante más de 10 minutos, se apagará automáticamente.



Nota:

En cuanto no utilice la prensa, desconecte el enchufe de la toma de corriente.

Instrucciones de eliminación

El símbolo del contenedor con ruedas tachado indica que este aparato eléctrico y electrónico no debe eliminarse junto con los residuos domésticos no clasificados al final de su vida útil. El aparato debe recogerse por separado para permitir su tratamiento adecuado, reutilización, reciclaje y valorización.



WEEE-Reg.Nr. DE72497967

Siempre que sea posible y sin dañar el aparato, retire antes de su eliminación las pilas, baterías o lámparas que contenga y deposítelas por separado conforme a la normativa aplicable.

El usuario final es responsable de eliminar, antes de la entrega del aparato usado, cualquier dato personal que pueda estar almacenado en él. Para obtener información sobre los sistemas de recogida y devolución disponibles, póngase en contacto con las autoridades locales competentes, con su distribuidor o con el sistema nacional de recogida aplicable.

| ¿Qué consejos hay para realizar con éxito una transferencia con la iXpress Midi?

Para que la transferencia tenga éxito, deben observarse 3 puntos:

1. Utilice la prensa térmica únicamente sobre una superficie firme y nivelada. Las islas de cocina, encimeras o mesas robustas son adecuadas. Las tablas de planchar y las mesas de plástico no son lo suficientemente robustas para una transferencia satisfactoria. Utilice un tapete de silicona como base.
2. Utiliza los ajustes recomendados para el material utilizado.
3. asegúrate de ejercer una presión firme durante la transferencia.

| He seguido las instrucciones y mi diapositiva no se transfiere correctamente. ¿Qué puedo hacer?

Hay varias razones por las que una transferencia puede no funcionar correctamente:

1. la prensa no ha tenido pleno contacto con el material base. Esto puede deberse a costuras, cremalleras u otras zonas que hacen que tenga una superficie irregular.
2. asegúrese de que la prensa térmica está ajustada como se recomienda.
3. asegúrese de que ha respetado el tiempo de prensado recomendado. Si todo está bien ajustado, presione con calor la parte delantera y trasera del material durante 10-15 segundos más.

| La temperatura de la prensa térmica baja cuando la utilizo. Le pasa algo a mi aparato?

La temperatura de prensado puede fluctuar brevemente tras el calentamiento cuando se coloca sobre el material base. Esto se debe a la diferencia de temperatura entre la placa calentada y el material base. No se preocupe, la prensa térmica volverá rápidamente al ajuste seleccionado.

| Mi aparato se apaga continuamente y tengo que volver a encenderlo. ¿A qué se debe?

Se trata de una función de seguridad. La prensa se apaga automáticamente tras 10 minutos de inactividad.

¿Por qué puedo iniciar la cuenta atrás con el botón START aunque todavía no se haya alcanzado la temperatura de transferencia introducida?

No se preocupe, es normal que pueda iniciar la cuenta atrás en cualquier momento. Por lo tanto, asegúrese de que se ha alcanzado la temperatura de transferencia establecida antes de iniciar la cuenta atrás.

¿Cómo puedo cambiar la visualización de la temperatura de Fahrenheit a Celsius?

Para cambiar la visualización de la temperatura de Fahrenheit a Celsius, pulse el botón Temp durante 3 segundos. En cuanto se encienda una „C“ de Celsius en la pantalla digital, habrá cambiado correctamente la visualización de la temperatura.

¿Hay garantía para la prensa?

Sí, ofrecemos una garantía de dos años para la prensa térmica iXpress Midi. Si surge algún problema con la prensa, póngase en contacto con su distribuidor especializado.

Declaración de conformidad (sólo Europa y Turquía)

Nosotros, medacom GmbH - R.-Samesreuther-Str. 25, 35510 Butzbach, Alemania declaramos por la presente que este producto cumple todas las directivas y reglamentos pertinentes aplicables en la Comunidad Europea.



plottix
www.plottix.de

Version 1.2 08/2026
Made in China / Fabricado en China

medacom GmbH • R.-Samesreuther Str. 25 • 35510 Butzbach • Germany