ixpress Mug 2

Manual del usuario



Español

Índice e instrucciones de seguridad

- Instrucciones de seguridad 2-3
- Contenido de la caja 4
- Descripción general 5
- Instrucciones de uso 6-9
- FAQ 10

Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente este manual antes de utilizar el dispositivo por primera vez. Retire todo el embalaje antes de utilizar el dispositivo. El dispositivo está destinado al uso doméstico. Si se utiliza de forma inadecuada o de una manera distinta a la indicada en este manual, el fabricante no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada.

- Compruebe que la prensa no haya sufrido daños durante el transporte al recibirla. Deje que la prensa para tazas se aclimate durante 30 minutos a temperatura ambiente para evitar problemas de humedad o cortocircuitos.

- Evite que la prensa para tazas entre en contacto con la humedad, la suciedad, el polvo, las vibraciones mecánicas o los golpes.

- Utilice la prensa únicamente para transferencias sobre tazas.

- Nunca introduzca objetos que contengan líquidos en la prensa para tazas y utilice únicamente tazas vacías. Si la prensa entra en contacto con algún líquido, apague inmediatamente el dispositivo y desconecte el enchufe de la toma de corriente. A continuación, póngase en contacto inmediatamente con su distribuidor.

- La prensa para tazas debe utilizarse sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.

- El dispositivo no es adecuado para personas cuyas capacidades físicas, mentales o sensoriales estén limitadas, ni para personas que carezcan de los conocimientos o la experiencia necesarios.

- Este producto no es adecuado para niños. Este dispositivo no es un juguete. Asegúrese de que el dispositivo y el enchufe estén fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- No deje el dispositivo desatendido mientras esté conectado a la red eléctrica o no se haya enfriado completamente (aproximadamente 1 hora después de su uso).

- No utilice el dispositivo si presenta daños visibles, si se ha caído o si no funciona correctamente.

- Antes de utilizar el dispositivo, compruebe que

Instrucciones de seguridad

el enchufe y el cable de alimentación no estén dañados ni desgastados. Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente. El cable de alimentación no debe entrar en contacto con bordes afilados ni fuentes de calor. Evite también que el cable entre en contacto con la superficie de prensado del dispositivo. Si el enchufe o el cable de alimentación están dañados, deberán repararse antes de utilizar el dispositivo.

- No abra el dispositivo ni ninguno de sus componentes (incluidos el enchufe y el cable). Las reparaciones solo deben realizarse en talleres autorizados.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en otros líquidos.
- La superficie de prensado del dispositivo puede alcanzar temperaturas muy elevadas: ¡no la toque!
- Deje que el dispositivo se enfríe completamente antes de guardarlo (aproximadamente 1 hora después de su uso).
- El fabricante no se hace responsable de los daños materiales o personales que puedan producirse como consecuencia del uso inadecuado de la prensa para tazas.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con la superficie de prensado. Asegúrese de que la superficie de trabajo contenga únicamente el objeto que se va a prensar (la taza) y el material de sublimación. ¡Existe riesgo de aplastamiento!



Desenchufe el cable de alimentación



WEEE-Reg.Nr. DE72497967

- Durante el proceso de prensado, los objetos colocados en la prensa se calientan considerablemente. ¡Tocarlos puede provocar quemaduras! Al retirar los objetos, utilice equipos de protección adecuados (por ejemplo, guantes) o deje que se enfríen previamente.
- ¡Conserve el manual de instrucciones para futuras consultas!
- Consejo: Conserve la caja original. La prensa para tazas queda perfectamente protegida en ella y permite transportarla de forma segura en caso de reclamación de garantía.
- Este dispositivo contiene materias primas que pueden reciclarse. Deseche el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente en un punto de recogida de su localidad o municipio.



Peligro debido a aplastamiento



Peligro debido a superficie caliente



Indicaciones generales Símbolo de peligro

Contenido de la caja







- 1 x Prensa para tazas iXpress Mug 2
- 1x Enchufe de alimentación
- 1x Manual de instrucciones

Potencia: 360W

Tensión de alimentación: 220V-230V

Dimensiones del producto:
145 x 165 x 215mm (L x H x P)

Dimensiones del embalaje:
218 x 224 x 264mm (L x H x P)

- La iXpress Mug 2 es compatible con tazas de 11 oz con un diámetro de 8,13 a 8,38 cm.

- Tamaño máximo del diseño de sublimación: 11,5 x 22 cm (H x W).



Descripción general

Superficie de prensado

Proporciona calor seco y uniforme para realizar transferencias sin errores.



Pantalla digital

Muestra la temperatura ajustada y la temperatura actual de la superficie de prensado, así como la cuenta atrás.

Palanca de bloqueo

Permite abrir y cerrar la prensa e iniciar la cuenta atrás.

Cierre / soporte para tazas

Permite sujetar la taza durante el proceso de prensado.

Botón de función iXpress Mug 2

Permite encender y apagar la iXpress Mug 2.

- La prensa está apagada.
- La prensa se está calentando / proceso de sublimación activo.
- La prensa ha alcanzado la temperatura ajustada.

Instrucciones de uso

1



Enchufa el cable de alimentación a la toma de corriente.

Asegúrate de que la tensión de red de la toma de corriente se corresponda con la tensión de red especificada para la iXpress Mug 2.



Nota:
Desenchufa el dispositivo de la toma de corriente cuando no lo utilices.

2



Pulsa el interruptor de encendido/apagado durante aproximadamente 3 segundos para encender la plancha. Oirás un pitido y el símbolo del interruptor de encendido/apagado empezará a brillar en rojo.

Ajuste del tiempo
Mantén pulsado el botón durante unos 3 segundos hasta que la pantalla de tiempo parpadee. A continuación, pulsa el botón varias veces para ajustar el tiempo en incrementos de 10 segundos. El rango de ajuste es de 60 a 500 segundos.

Ajuste de la temperatura
Mantén pulsado el botón durante unos 7 segundos hasta que parpadee la pantalla de temperatura. A continuación, pulsa el botón varias veces para seleccionar la temperatura deseada. Hay cinco ajustes de temperatura disponibles: 150, 170, 180, 190 y 205 °C.



Advertencia:
Ten en cuenta que la prensa de transferencia se calienta. Existe riesgo de quemaduras al tocarla.

3



Coloca el diseño de sublimación sobre la taza y fíjalo. Utiliza cinta térmica (cinta resistente al calor) para que el diseño quede bien sujeto y no se deslice. Utiliza únicamente tazas que estén a temperatura ambiente.

Una vez que la prensa para tazas se haya calentado, sonará un pitido, la pantalla digital empezará a parpadear y el icono del botón de función se volverá verde.

4



Utiliza la palanca de bloqueo para abrir la prensa para tazas.

5



Introduce la taza (con la abertura hacia arriba) con el diseño de sublimación desde arriba en la prensa para tazas.

Instrucciones de uso

6



Ahora cierra la palanca de bloqueo.
Nota: Dado que la copa está más fría que la superficie de la prensa, la temperatura que aparece en la pantalla digital desciende y la prensa vuelve a calentarse hasta alcanzar los 180 °C.
En cuanto se alcanza de nuevo esa temperatura, la cuenta atrás se inicia automáticamente y comienza la transferencia.
Durante la transferencia, el símbolo del botón de función se ilumina en rojo. Una vez finalizada la cuenta atrás, suena un tono de señal repetitivo.



Advertencia:
No pongas la mano entre la prensa y la taza ni entre la taza y su asa. Peligro de magulladuras.

7



Abre la prensa para tazas con la ayuda de la palanca de bloqueo.

8



Saca con cuidado la taza sujetándola por el asa; si es necesario, utiliza un guante de cocina para protegerte. La mayoría de las tazas siguen estando calientes durante un rato después del proceso de prensado; deja que la taza se enfríe por completo antes de tocarla.

9



Cuando la taza se haya enfriado por completo, puedes retirar con cuidado el papel de transferencia. ¡Ya está!



Nota:
Desenchufa el dispositivo de la toma de corriente cuando no lo utilices.

¿Necesitas ayuda?
Puedes consultar las temperaturas y los tiempos de planchado de todas las láminas termotransferibles y materiales de sublimación de plottiX en:

www.plottix.de/en/help/

FAQ

Q: Sigo las instrucciones, pero el material no se transfiere correctamente. ¿Qué puedo hacer?

A: Hay varias razones por las que una transferencia puede no funcionar correctamente.
1. Asegúrate de que los materiales que estás utilizando (la taza y el material de sublimación) sean adecuados para las transferencias.
2. Asegúrate de haber respetado el tamaño máximo del diseño de 11,5 cm x 22 cm (alto x ancho) al elegir tu diseño.

Q: La temperatura de la prensa para tazas desciende cuando la utilizo. ¿Le pasa algo a mi prensa?

A: Es normal que la temperatura de la prensa descienda al colocar la taza y el material de transferencia. Esto se debe a la diferencia de temperatura entre la placa calentada y los materiales. La transferencia no comenzará hasta que la prensa para tazas vuelva a alcanzar la temperatura establecida.

Q: Mi dispositivo se apaga continuamente y tengo que volver a encenderlo. ¿Por qué?

A: Se trata de la función de apagado automático de seguridad de la prensa para tazas iXpress Mug 2. Tras 3 minutos de inactividad, sonará un pitido y la prensa para tazas se apagará automáticamente.

Q: ¿Ofrecéis garantía para la prensa para tazas iXpress Mug 2?

A: Sí, ofrecemos una garantía de dos años para la prensa para tazas plottiX Mug. Si tienes alguna pregunta relacionada con nuestros productos, ponte en contacto con tu distribuidor especializado.

¡Todo lo que necesitas para tu afición creativa!

En nuestro surtido encontrarás materiales y accesorios de alta calidad para plotter. Desde láminas hasta alfombrillas de corte, pasando por prensas de transferencia profesionales: ¡lo tienes todo en un mismo sitio!



- Prensas de transferencia y para tazas iXpress
- Artículos de sublimación
- Memorias USB con diferentes diseños
- Alfombrillas de corte en diferentes tamaños y niveles de adherencia
- Herramientas prácticas
- Papel Premium
- Láminas de vinilo permanentes y Wanttatoo
- Láminas de transferencia
- Más de 20 tipos diferentes de láminas y una gran variedad de colores y formatos.
- and a variety of colors and formats!

Visita nuestra página web en:
www.plottix.de/en/

Descubre más sobre nuestros productos: información, documentos, tutoriales y mucho más.





plottix
www.plottix.de

Version 01/2026
Made in China / Fabricado en China

medacom GmbH • R.-Samesreuther Straße 25 • 35510 Butzbach • Deutschland