ixpress Mug 2

Podręcznik użytkownika



Polski

Indeks i instrukcje bezpieczeństwa

- Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 2-3
- Zawartość opakowania 4
- Przegląd 5
- Instrukcja obsługi 6-9
- FAQ 10

Instrukcje bezpieczeństwa

- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Przed rozpoczęciem użytkowania należy usunąć wszystkie materiały opakowaniowe. Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. W przypadku niewłaściwego użytkowania lub użytkowania niezgodnego z niniejszą instrukcją producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a gwarancja traci ważność.

- Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy prasa nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Pozostawić prasę do kubków na 30 minut w temperaturze pokojowej, aby urządzenie mogło się zaaklimatyzować i aby uniknąć problemów związanych z wilgocią lub zwarć.

- Unikać kontaktu prasy do kubków z wilgocią, zabrudzeniami, kurzem, drganiami mechanicznymi i wstrząsami.

- Prasy należy używać wyłącznie do wykonywania transferów na kubkach.

- Nigdy nie umieszczać w prasie do kubków przedmiotów zawierających płyny. Należy używać wyłącznie pustych kubków. Jeśli prasa zetknie się z cieczą, należy natychmiast wyłączyć urządzenie i odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka. Następnie należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.

- Prasa do kubków musi być używana na płaskiej, stabilnej i odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

- Urządzenie nie jest przeznaczone dla osób o ograniczonej sprawności fizycznej, umysłowej lub sensorycznej ani dla osób nieposiadających wystarczającej wiedzy i doświadczenia.

- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Urządzenie nie jest zabawką. Należy upewnić się, że urządzenie i wtyczka zasilania znajdują się poza zasięgiem dzieci poniżej 8. roku życia.

- Nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej lub nie zdążyło jeszcze całkowicie ostygnąć (około 1 godziny po użyciu).

- Nie używać urządzenia, jeśli posiada widoczne uszkodzenia, zostało upuszczone lub nie działa prawidłowo.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić, czy wtyczka i przewód zasilający nie są uszkodzone ani zużyte. Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka należy całkowicie rozwinąć przewód zasilający. Przewód nie może stykać się z ostrymi krawędziami ani źródłami ciepła. Należy również unikać kontaktu przewodu z powierzchnią prasującą urządzenia. Jeśli wtyczka lub przewód zasilający są uszkodzone, należy je naprawić przed ponownym użyciem urządzenia.

Nie otwierać urządzenia ani jego innych elementów (w tym wtyczki i przewodu zasilającego). Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.

Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach.

Powierzchnia prasująca urządzenia może osiągać bardzo wysokie temperatury: nie należy jej dotykać!

Przed schowaniem urządzenia należy poczekać, aż całkowicie ostygnie (około 1 godziny po użyciu).

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne ani obrażenia ciała powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania prasy do kubków.

Unikać kontaktu przewodu zasilającego z powierzchnią prasującą. Upewnić się, że na powierzchni roboczej znajdują się wyłącznie przedmiot przeznaczony do prasowania (kubek) oraz materiał do sublimacji. Istnieje ryzyko przygniecenia!



Podłącz kabel zasilający

Podczas procesu prasowania umieszczone w urządzeniu przedmioty nagrzewają się do wysokiej temperatury. Dotykanie ich może spowodować oparzenia! Podczas wyjmowania przedmiotów należy używać odpowiednich środków ochrony (np. rękawic) lub odczekać, aż ostygną.



WEEE-Reg.Nr. DE72497967

Instrukcję obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości!

skazówka: Należy zachować oryginalne opakowanie. Zapewnia ono optymalną ochronę prasy do kubków i umożliwia jej bezpieczny transport w przypadku reklamacji gwarancyjnej.

Urządzenie zawiera surowce, które można poddać recyklingowi. Urządzenie należy zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska, przekazując je do odpowiedniego punktu zbiórki w swojej miejscowości lub gminie.environmentally friendly manner at a collection point in your town or municipality.



Ogólny symbol niebezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo związane z gorącymi powierzchniami



Niebezpieczeństwo siniaków

Zawartość opakowania







- 1 x Prasa do kubków iXpress Mug 2
- 1x Wtyczka zasilająca
- 1x Instrukcja obsługi

Moc: 360W

Napięcie zasilania: 220V-230V

Wymiary produktu:
145 x 165 x 215mm (szer. x wys. x gł.)

Wymiary opakowania:
218 x 224 x 264mm (szer. x wys. x gł.)

Prasa do kubków iXpress Mug 2 jest odpowiednia do kubków o pojemności 11 oz i średnicy od 8,13 do 8,38 cm.

Maksymalny rozmiar projektu do sublimacji: 11,5 x 22 cm (wys. x szer.).



Przegląd

Powierzchnia grzewcza

Zapewnia suche i równomierne rozprowadzanie ciepła, gwarantując bezbłędne transfery.



Wyświetlacz cyfrowy

Wyświetla ustawioną i aktualną temperaturę powierzchni grzewczej oraz odliczanie czasu.

Dźwignia blokująca

Służy do otwierania i zamykania prasy oraz uruchamiania odliczania czasu.

Zamknięcie / uchwyt na kubek

Służy do unieruchomienia kubka podczas procesu prasowania.

Przycisk funkcyjny iXpress Mug 2

Służy do włączania i wyłączania urządzenia iXpress Mug 2

- Prasa jest wyłączona.
- Prasa nagrzewa się / proces sublimacji jest aktywny.
- Prasa osiągnęła ustawioną temperaturę.

Instrukcja obsługi

1



Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka.

Upewnij się, że napięcie sieciowe w gniazdku odpowiada napięciu sieciowemu podanemu dla urządzenia iXpress Mug 2.



Uwaga:
Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.

2



Naciśnij przycisk włączania/wyłączania i przytrzymaj go przez około 3 sekundy, aby włączyć urządzenie. Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a symbol na przycisku włączania/wyłączania zacznie świecić na czerwono.

Ustawianie czasu
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy, aż wyświetlacz czasu zacznie migać. Następnie naciskaj przycisk wielokrotnie, aby ustawić czas w krokach co 10 sekund. Zakres ustawień wynosi od 60 do 500 sekund.



Ostrzeżenie:
Należy pamiętać, że prasa transferowa się nagrzewa. Istnieje ryzyko poparzenia w przypadku dotknięcia.

Ustawianie temperatury
Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 7 sekund, aż zacznie migać wyświetlacz temperatury. Następnie naciskaj przycisk wielokrotnie, aby wybrać żądane ustawienie temperatury. Dostępnych jest pięć ustawień temperatury: 150, 170, 180, 190 i 205 °C.

3



Umieść wzór do sublimacji na kubku i dobrze go przymocuj. Użyj taśmy termicznej (taśmy odpornej na wysoką temperaturę), aby wzór był dobrze przymocowany i nie przesuwał się. Używaj wyłącznie kubków o temperaturze pokojowej.

Gdy prasa do kubków się nagrzeje, rozlegnie się sygnał dźwiękowy, wyświetlacz cyfrowy zacznie migać, a ikona na przycisku funkcyjnym zmieni kolor na zielony.

4



Aby otworzyć urządzenie Mug Press, należy użyć dźwigni blokującej.

5



Włóż kubek (otworem do góry) z nadrukiem sublimacyjnym od góry do prasy do kubków.

Instrukcja obsługi

6



Teraz zamknij dźwignię blokującą.
Uwaga: Ponieważ kubek jest chłodniejszy od powierzchni prasującej, temperatura na wyświetlaczu cyfrowym spada, a prasa ponownie nagrzewa się do 180°C.
Gdy tylko temperatura zostanie ponownie osiągnięta, automatycznie rozpocznie się odliczanie i rozpocznie się proces nadruku. Podczas nadruku symbol na przycisku funkcyjnym świeci się na czerwono. Po upływie odliczania rozlegnie się powtarzający się sygnał dźwiękowy.



Ostrzeżenie:
Nie wkładaj dłoni między prasę a kubek ani między prasę a uchwyt kubka. Istnieje ryzyko powstania siniaków.

7



Otwórz urządzenie Mug Press za pomocą dźwigni blokującej.

8



Ostrożnie wyjmij filiżankę, trzymając ją za uchwyt; w razie potrzeby użyj rękawicy kuchennej, aby się nie poparzyć. Większość filiżanek pozostaje gorąca jeszcze przez chwilę po zakończeniu procesu prasowania – przed dotknięciem filiżanki poczekaj, aż całkowicie ostygnie.

9



Gdy kubek całkowicie ostygnie, możesz ostrożnie odkleić papier transferowy. Gotowe!



Uwaga:
Gdy urządzenie nie jest używane, należy odłączyć je od gniazdka elektrycznego.

Potrzebujesz pomocy?
Informacje na temat temperatur i czasów prasowania wszystkich folii termotransferowych oraz materiałów do sublimacji marki plottiX znajdziesz na stronie:

www.plottix.de/en/help/

FAQ

Q: Postępuję zgodnie z instrukcją, ale nadruk nie przenosi się prawidłowo. Co mogę zrobić?

A: Istnieje kilka przyczyn, dla których nadruk może nie działać prawidłowo.
1. Upewnij się, że używane materiały (kubek i materiał do sublimacji) nadają się do nadruku.
2. Upewnij się, że podczas wyboru wzoru nie przekroczyłeś maksymalnego rozmiaru nadruku wynoszącego 11,5 cm x 22 cm (wys. x szer.).

Q: Temperatura prasy do kubków spada podczas użytkowania. Czy coś jest nie tak z moją prasą?

A: Spadek temperatury prasy podczas wkładania kubka i materiału do transferu jest zjawiskiem normalnym. Wynika to z różnicy temperatur między podgrzewaną płytą a materiałami. Transfer nie rozpocznie się, dopóki prasa do kubków ponownie nie osiągnie ustawionej temperatury.

Q: Moje urządzenie ciągle się wyłącza i muszę je ponownie włączać. Dlaczego?

A: Jest to funkcja bezpieczeństwa automatycznego wyłączania prasy do kubków iXpress Mug 2. Po 3 minutach bezczynności rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a prasa do kubków wyłączy się automatycznie.

Q: Czy oferujecie gwarancję na prasę do kubków iXpress Mug 2?

A: Tak, oferujemy dwuletnią gwarancję na prasę do kubków plottiX Mug. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się ze swoim wyspecjalizowanym sprzedawcą.

Wszystko, czego potrzebujesz do swojego twórczego hobby!

W naszym asortymencie znajdziesz wysokiej jakości materiały do ploterów oraz akcesoria. Od folii, przez maty do cięcia, po profesjonalne prasy transferowe – wszystko to otrzymasz z jednego źródła!



- Prasy transferowe i do kubków iXpress
- Artykuły do sublimacji
- Pamięci USB z różnymi wzorami
- Maty do cięcia w różnych rozmiarach i o różnej przyczepności
- Praktyczne narzędzia
- Papier PremiumPaper
- Folia winylowa Permanent & Wanttatoo
- Folia transferowa
- Ponad 20 różnych rodzajów folii oraz szeroki wybór kolorów i formatów!
- and a variety of colors and formats!

Odwiedź naszą stronę internetową pod adresem **www.plottix.de/en/**

Dowiedz się więcej o naszych produktach: informacje, dokumenty, samouczki i nie tylko!





plottix
www.plottix.de

Version 01/2026
Made in China / Wyprodukowano w Chinach

medacom GmbH • R.-Samesreuther Straße 25 • 35510 Butzbach • Deutschland